

# **Led Star**

## **MA-E007A**

---

### **Эффект светодиодный «Калейдоскоп» 4в1 (Magic ball, UV, Strobe, Laser)**



## **Руководство пользователя**

# **EAC**

# Led Star

## MA-E007A

---

### 1. Технические характеристики:

Magic Ball, UV, Strobe, Laser 4in1

Напряжение в сети: 245В, 50/60Гц

Потребляемая мощность: 50Вт (Ball 15Вт, UV 12Вт, Strobe 20Вт, 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер)

Источник света: UV: 4\* 3Вт UV LED

Magic Ball: 1\*15Вт 4in1 OSRAM LED

Strobe: 2\*10Вт LED

Laser: 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер

DMX канал: 14CH

Управление: DMX512, Master/slave, Auto, Sound Control

Диммер: 0~100%

Стробоскоп: 20 вспышек в секунду

Размер в упаковке: 20\*15\*18см

Вес: 1.5кг

### 2. Системное меню:

| Опция     | Описание                        |
|-----------|---------------------------------|
| A001-A512 | Настройки адресации DMX         |
| A1 1-A1 9 | Красный, 1-9 настройка скорости |
| A2 1-A2 9 | Зеленый, 1-9 настройка скорости |
| A3 1-A3 9 | Синий, 1-9 настройка скорости   |
| A4 1-A4 9 | Белый, 1-9 настройка скорости   |
| A5 1-A5 9 | UV                              |
| A6 1-A6 9 | Лазер, 1-9 настройка скорости   |

# Led Star

## MA-E007A

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| A7 1-A7 9 | Стробоскоп, 1-9 настройка скорости                       |
| A8 1-A8 9 | Авторежим группы эффектов, 1-9 настройка скорости        |
| S1 1-S1 9 | Режим управления звуком 1, 1-9 звуковая чувствительность |
| S2 1-S2 9 | Режим управления звуком 2, 1-9 звуковая чувствительность |

### 3. DMX каналы:

| 14<br>каналов | Функция           | DMX<br>значение | Описание                                      |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1             | Ball Rotate       | 0-127           | 0-340 угол вращения шара                      |
|               |                   | 128-255         | Скорость вращения в авторежиме                |
| 2             | Ball Rotate Range | 0-255           | Диапазон автоматического запуска, CH1 128-255 |
| 3             | Laser Rotate      | 0-9             | Без функций                                   |
|               |                   | 10-255          | Скорость вращения лазера                      |
| 4             | Dimmer            | 0-255           | Линейный диммер                               |
| 5             | Strobe            | 0-9             | Без функций                                   |
|               |                   | 10-255          | Скорость стробоскопа                          |
| 6             | Ball Red          | 0-255           | Красный диммер                                |
| 7             | Ball Green        | 0-255           | Зеленый диммер                                |
| 8             | Ball Blue         | 0-255           | Синий диммер                                  |
| 9             | Ball White        | 0-255           | Белый диммер                                  |
| 10            | UV                | 0-255           | Диммер ультрафиолета                          |
| 11            | Red Laser         | 0-255           | Диммер красного лазера                        |
| 12            | Green Laser       | 0-255           | Диммер зеленого лазера                        |

# Led Star

## MA-E007A

|    |                |         |                             |
|----|----------------|---------|-----------------------------|
| 13 | Strobe White   | 0-255   | Скорость белого стробоскопа |
| 14 | Macro Function | 0-50    | CH1-CH13 активны            |
|    |                | 51-150  | Авторежим                   |
|    |                | 150-255 | Управление звуком           |

### 4. Дистанционное управление



|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ON</b>     | Включение                                           |
| <b>OFF</b>    | Выключение                                          |
| <b>DMX</b>    | DMX режим                                           |
| <b>Auto</b>   | Автоматический режим, нажмите для смены эффекта     |
| <b>Speed+</b> | Увеличение скорости                                 |
| <b>Speed-</b> | Уменьшение скорости                                 |
| <b>Voice</b>  | Режим звукового контроля, Нажмите для смены эффекта |
| <b>Mic+</b>   | Звуковая чувствительность +                         |
| <b>Mic-</b>   | Звуковая чувствительность -                         |
| <b>1</b>      | Красный                                             |
| <b>2</b>      | Зеленый                                             |
| <b>3</b>      | Синий                                               |

# Led Star

## MA-E007A

---

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| <b>4</b> | Белый                     |
| <b>5</b> | Ультрафиолет              |
| <b>6</b> | Лазер                     |
| <b>7</b> | Стробоскоп                |
| <b>8</b> | Авторежим группы эффектов |
| <b>9</b> | Управление звуком         |